



FALCON EYE®

FBS0111

EN

Thank you for choosing a Falcon Eye product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

CHARGING

FRONT LAMP:

Press the ON/OFF button to activate the front lamp. Pressing the button consecutively changes the light mode as follows: HIGH => MEDIUM. To deactivate the lamp press and keep the switch depressed.

The battery low charge level is indicated by a red LED in the switch's housing. If the LED is on, connect the lamp to the charger as quickly as convenient.

REAR LAMP:

To activate the rear lamp press the button on its lens. Pressing the button consecutively changes the light mode as follows: ON -> FLASHING -> OFF

REPLACING THE BATTERY

FRONT LAMP:

To recharge the lamp, connect the attached USB cable to the mains charger's USB port, a PC USB port or a power bank. Connect the cable's other connector to the lamp's Micro USB socket. A green LED in the switch's housing lights up to indicate that recharging is under way. The completion of the recharging process is indicated by deactivation of the LED. Unplug the lamp from the charger and secure the charging port with the rubber cover.

REAR LAMP:

To recharge the rear lamp, connect the attached USB cable to the mains charger's USB port, a PC USB port or a power bank. Connect the cable's other connector to the lamp's Micro USB socket. A red LED in the lens housing lights up to indicate that recharging is under way. A red LED in the lens housing is deactivated to indicate that recharging is under way. Unplug the lamp from the charger and secure the charging port with the rubber cover.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic warranty:

Mactronic covers the product with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries and use of the lantern contrary to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.falconeye.pl

CHARGING FOR BATTERY

To ensure top performance and longevity of the built-in batteries:

- Charge the lamp's battery to the full when recharging it for the first time.
- Do not discharging the Li-Ion batteries excessively. This may reduce the batteries' lifespan.
- There may be minor leaks of the alkaline electrolyte from batteries if they are discharged excessively. The evidence of the leak is the presence of a white powder that may negatively impact electric contact. Be careful when handling leaking batteries. The electrolyte is a highly corrosive substance and may cause burns or irritation to the skin and eyes.
- Once the battery has been discharged, recharge it fully again. If the lamp is not in use, recharge the battery every quarter for maintenance purposes.
- Never lift the flashlight with its cables.
- Connect the Micro USB cable directly to the recharged flashlight and do not use USB extension cables.
- Do not use the charger if faulty. Immediately replace the damaged power supply unit or cables.
- Do not attempt to repair the flashlight or charging cables by yourself. Have the damaged parts repaired by a suitably qualified service. Replace the cables if damaged.
- Only use the original battery packs recommended by the manufacturer.
- Do not place the flashlight or the battery in fire, even if damaged or worn, because they may explode.
- If the batteries are used with extreme loads or in extreme temperatures, small amounts of electrolyte may leak from their cells. Leaks like these are not equal to damaged batteries. If the cells leak and some electrolyte gets in contact with the skin, immediately wash the contaminated skin with water and soap.

	[Correct disposal of batteries in this product]
<small>[Applicable in countries with separate collection systems] This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment. To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.</small>	
	Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

[Applicable in countries with separate collection systems]
 This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
 Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
 Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

	Transparency and Safety on European Markets
<small>The mark proves that the product in question conforms to EU health and safety standards, whether it's toys or construction machines. Our experts conduct an audit on your products based on the appropriate EU regulations, such as the low-voltage or electromagnetic compatibility directive. Your CE declaration of conformity means your product now has right of way onto the European market.</small>	

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Falcon Eye-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

VORDERLEUCHTE:

Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Leuchte zu starten. Jedes Mal, wenn Sie sie erneut drücken, wird zwischen den Modi gewechselt: HOCH => MITTEL. Um die Leuchte auszuschalten, halten Sie den Schalter gedrückt.

Der Entladezustand der Batterie wird durch eine rote LED im Schalterhalter angezeigt. Schließen Sie in diesem Fall an die Lampe ein Ladegerät an.

RÜCKLEUCHTE:

Um die Rückleuchte zu betätigen, drücken Sie die Taste, die sich in der Schirmhalterung befindet. Jedes Mal, wechseln die Modi beim Drücken der Reihe nach: FEST -> BLINKEND -> AUS.

BATTERIEAUSTAUSCH

VORDERLEUCHTE:

Um die Leuchte aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Netzwerk-Ladegeräts, den USB-Anschluss Ihres Computers oder das Netzteil an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Micro-USB-Buchse der Lampe. Der aktive Ladevorgang wird durch die grüne LED in der Schalterhalterung angezeigt. Wenn die Ladekontrollleuchte erlischt, zeigt sie das Ende des Ladevorgangs an. Ziehen Sie den Stecker der Ladelampe ab und decken Sie den Ladeanschluss zum Schutz mit einer Gummabdeckung ab.

RÜCKLEUCHTE:

Um die Rückleuchte aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Anschluss des Netzwerk-Ladegeräts, den USB-Anschluss Ihres Computers oder das Netzteil an. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die Micro-USB-Buchse der Leuchte. Der aktive Ladevorgang wird durch ein rotes Licht in der Lampenschirmfassung angezeigt. Das Ende des Ladevorgangs wird durch Ausschalten der roten Diode in der Lampenschirmfassung signalisiert. Trennen Sie die Lampe vom Ladevorgang und decken Sie den Ladeanschluss zum Schutz mit einer Gummabdeckung ab.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Firma Mactronic:

Firma Mactronic gewährt das Produkt für Campingtaschenlampen. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie- bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN


Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.falconeye.pl herunterzuladen.


BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH


Für maximale Leistung und Haltbarkeit des eingebauten Akkupacks:

- Laden Sie die Taschenlampe während der ersten Ladung (ca. 3 Stunden) auf volle Kapazität auf.
- Überladen Sie die Li-Ionen-Batterien nicht. Eine solche Entladung kann die Batterien beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen.
- Wenn die Batterien überladen sind, kann es zu einem kleinen Auslaufen von Alkalielektrolyt aus der Batterie kommen. Ein weißes Pulver ist ein Symptom für ein Leck, das den elektrischen Kontakt in den Kontakten unterbrechen kann. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Batterien mit Auslaufspuren. Der Elektrolyt ist stark ätzend und kann Haut oder Augen reizen oder verbrennen.
- Wenn der Akku entladen ist, laden Sie ihn wieder vollständig auf. Wenn Sie den Akku nicht benutzen, laden Sie ihn vierteljährlich auf.
- Benutzen Sie niemals die elektrischen Kabel eines Ladegerätes, um eine Taschenlampe zu tragen.
- Schließen Sie das Mikro-USB-Kabel direkt an eine Ladetaschenlampe an, verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät. Ersetzen Sie beschädigte Netzteile oder Kabel sofort.
- Versuchen Sie nicht, die Taschenlampe oder die Ladekabel selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur von einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen. Wenn die Kabel beschädigt sind, ersetzen Sie sie.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Original-Akkus.
- Werfen Sie die Taschenlampe oder die Batterie nicht ins Feuer, auch wenn sie beschädigt oder abgenutzt ist, da sie explodieren kann.
- Bei extremen Belastungen oder Temperaturen können kleine Elektrolytleckagen aus Batteriezellen auftreten. Dieses Auslaufen muss nicht unbedingt auf eine Beschädigung der Batterien hinweisen. Wenn die Zellen jedoch ihre Dichtigkeit verlieren und die Leckage die Haut kontaminiert, muss die

kontaminierte Hautpartie sofort mit Wasser i Seife ge-
waschen werden.

	[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]
<small>[Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen] Die Kennzeichnung auf der Akku- mulator bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Akkumulator zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Akkumulator mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akkumulator über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkumulatoren nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkumulatoren von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altkumulator-Rücknahmesystem entsorgen.</small>	

	Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
<small>[Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen] Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kop- fhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehör- teile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zu- ehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.</small>	

	Dokumentierte Produktqualität durch unsere Prüfung für Ihre CE-Kennzeichnung
<small>Sichere, einwandfreie und hochwertige Waren auf allen europäischen Märkten: das ist das Ziel der CE-Kennzeichnung. Die Kennzeichnung dokumentiert, dass Waren - vom Spielzeug bis zur Baumaschine - den Sicherheits- und Gesundheit- sanforderungen der Europäischen Union entsprechen</small>	

I PL

Dziękujemy Państwu za wybór produktu marki Falcon Eye. Od-
powiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i
niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją
i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne infor-
macje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznacze-
niem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwa-
rancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznac-
zeniem.

OBŚLUGA LATARKI

LAMPKA PRZEDNIA:

Aby uruchomić lampkę przednią naciśnij przycisk ON/OFF. Tryby
za każdym kolejnym naciśnięciem będą przetaczać się pomiędzy
trybami: WYSOKI <=> ŚREDNI. Aby wyłączyć lampkę przytrzy-
maj włącznik.

Stan rozładowania akumulatora lampka przednia zasygnalizuje
zapaleniem się czerwonej diody znajdującej się w oprawie
włącznika. W takim przypadku podłącz lampkę do ładowania.

LAMPKA TYLNA:

Aby uruchomić lampkę tylną naciśnij przycisk znajdujący się
w oprawie klosza. Tryby za każdym naciśnięciem będą przeta-
czać się wg kolejności: STAŁY -> MIGAJĄCY -> WYŁ.

ŁADOWANIE

LAMPKA PRZEDNIA:

Aby naładować lampkę podłącz załączony przewód USB do por-
tu USB ładowarki sieciowej, USB komputera lub stacji Power
Bank. Drugi koniec przewodu podłącz do gniazda Micro-USB
lampki. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany
zapaleniem się zielonej diody znajdującej się w oprawie włączni-
ka. Gdy dioda sygnalizacji ładowania zgaśnie, oznacza to koniec
ładowania. Odtóżc lampkę od ładowania i zastoń port ładowania
gumową osłoną, celem jego zabezpieczenia.

LAMPKA TYLNA:

Aby naładować lampkę tylną podłącz załączony przewód USB do
portu USB ładowarki sieciowej, USB komputera lub stacji Power
Bank. Drugi koniec przewodu podłącz do gniazda Micro-USB
lampki. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany
zapaleniem się czerwonej diody w oprawie klosza lampki. Za-
kończenie procesu ładowania zostanie zasygnalizowane wyła-
czeniem się czerwonej diody w oprawie klosza. Odtóżc lampkę
od ładowania i zastoń port ładowania gumową osłoną, celem
jego zabezpieczenia.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych
do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wypro-
dukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość
i parametry produktu. Ładownalwe akumulatory używane w tym
produkcje mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z re-
gulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz
do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym
zarządzie firmy wywożące śmieci o sposobie i rodzaju ponownej
przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby
nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic nie wy-
raziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie
gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic:

Firma Mactronic udziela 2-letniej gwarancji na produkty. Gwa-
rancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub
wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem
normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych
wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego prze-
chowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewła-
ściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej
przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych
w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznac-
zeniem.

KARTA GWARANCYJNA


Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej
www.falconeye.pl


OBŚLUGA I UŻYCIE AKUMULATORÓW Li-ion


W celu uzyskania maksymalnych osiągnięć i trwałości pakietu wbu-
dowanych akumulatorów:

- Naładuj latarkę do pełnej pojemności podczas pierwszego łado-
wania
- Nie rozładowuj nadmiernie akumulatorów Li-ion. Takie rozłado-
wanie może uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatorów.
- W przypadku nadmiernego rozładowania akumulatorów może
wystąpić mały wyciek alkalicznego elektrolitu z akumulatora. Objawem
przecieku jest biały proszek, który może wpływać na przerwa-
nie kontaktu elektrycznego w stykach. Zachowaj należyta ostro-
żność przy obsłudze akumulatorów ze śladami przecieków. Elektrolit
jest silnie żrący i może oparzyć lub podrażnić skórę lub oczy.

- Po rozładowaniu akumulatora nataduj go ponownie do pełna.
W przypadku nieużywania konserwacyjnie ładuj akumulator co
kwartał.
- Nigdy nie używaj przewodów elektrycznych ładowarek do przeno-
szenia latarek.
- Przewód micro USB podłączaj bezpośrednio do ładowanej latarki,
nie używaj przedłużaczy USB.
- Nie używaj uszkodzonej ładowarki. Uszkodzony zasilacz lub prze-
wody wymień natychmiast.
- Nie próbuj naprawiać samodzielnie latarki lub przewodów ładu-
jących. Zleć naprawę serwisowi z odpowiednimi kwalifikacjami.
W przypadku uszkodzeń przewodów wymień je.
- Używaj wyłącznie oryginalnych pakietów akumulatorów zaleca-
nych przez producenta
- Latarki jak i akumulatora nie wolno wrzucać do ognia, nawet
w przypadku uszkodzenia lub ich zużycia, gdyż może on wybuchnąć.
- Mate wycieki elektrolitu z cel akumulatorów mogą wystąpić
w przypadku ich użycia przy ekstremalnym obciążeniu lub w eks-
tremalnych temperaturach. Wyciek ten nie musi wskazywać na
uszkodzenie akumulatorów. Jednakże w przypadku, gdy cele utra-
cą szczelność i przeciek zanieczyści naskórek, należy umyć natych-
miast przy pomocy mydła i wody zanieczyszczony obszar skóry.

	Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
<small>[Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów] Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana aku- mulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać akumulatorów stosowanych w ni- niejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy. Baterii nie należy wyjmować lub wystawiać na działanie ognia. Baterii nie wolno demontować, miazdżyć lub przebiegać. Jeżeli zamierzasz pozbyć się produktu, punkt segregacji odpadów powożmie odpowiednie kroki w celu od- powiedniej utylizacji produktu, w tym baterii.</small>	

	Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
<small>[Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów] To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środo- wisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowie- dzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla śro- dowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.</small>	

	Deklaracja zgodności CE - bezpieczeństwo wyrobów na rynkach europejskich
<small>Oznakowanie CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrek- tyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.</small>	



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Stargardzka 4, 54-156 Wrocław
www.falconeye.pl