

SPECYFIKACJA

Źródło światła	1 x High Power LED (Cold White) 2 x SMD LED (Green/Red)			
Lumeny	215 lm			
Tryby i czasy	ZIMNY BIAŁY	max: 215 lm min: 15 lm	min: 3 h max: 22 h	max: 2230 cd min: 150 cd
	ZIELONY	max: 24 lm min: 5 lm	min: 19 h max: 76 h	max: 34 cd min: 6 cd
	CZERWONY	max: 15 lm min: 2 lm	min: 16 h max: 56 h	max: 84 cd min: 20 cd
Zasilanie główne	1 x AA (LR6)			
Wymiary	60 x 38 x 30 mm			
Zasięg	94 m			
Waga	31 g (bez baterii), 73 g (z bateriami)			
Wodoodporność	IPX4			
Wstrząsoodporność	1m			
Pamięć ostatniego trybu	Tak			
Blockada włącznika	Tak			

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBŚLUGA LATARKI

Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk znajdujący się na górze obudowy. Urządzenie posiada 3 tryby światła - ZIMNA BIEL -> CZERWONY -> ZIELONY.

Tryby zmienia się poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku. Jeżeli odstęp pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisku wyniesie powyżej 3 sekund, latarka wyłączy się.

Aby regulować moc światła w każdym trybie, przytrzymaj przycisk. Moc będzie płynnie zmniejszać się aż do osiągnięcia najmniejszego poziomu jasności. Po puszczeniu i ponownym przytrzymaniu przycisku, moc znacznie zwiększa się aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu jasności. Osiągnięcie maksymalnego i minimalnego poziomu zostanie zasygnalizowane podwójnym błyśnięciem. Gdy moc światła będzie odpowiednia zwolnij przycisk.

Urządzenie posiada funkcję blokady przycisku. Aby zablokować przycisk latarki, wyciągnij ją, a następnie przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy. Blockada zostanie zasygnalizowana trzykrotnym mignięciem diody. Aby odblokować przycisk, ponownie przytrzymaj go przez około 3 sekundy.

Latarka zapamiętuje ostatnio używany tryb pracy i poziom jasności.

WYMIANA BATERII

Aby wymienić baterię, zwolnij plastikowy klips od komory baterii znajdujący się obok przycisku. Wyciągnij stare baterie i włóż nowe, pamiętając o prawidłowej biegunowości oznaczeniach. Zamknij pokrywę zapinając ją o klips.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładownalną akumulator używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych po-

jemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywołującej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE
Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic:

Firma Mactronic udziela 2-letniej gwarancji na produkty. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.




KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBŚLUGA I UŻYCIU BATERII

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wyjmuj baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie taduj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

	Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
<p>[Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów] Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana akumulator zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać akumulatorów stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy. Baterie nie należy wyjmować lub wystawiać na działanie ognia. Baterie nie wolno demontować, miazdżyć lub przebijać. Jeżeli zamierzasz pozbyć się produktu, punkt segregacji odpadów powyższe odpowiednie kroki w celu odpowiedniej utylizacji produktu, w tym baterii.</p>	
	Prawidłowe usuwanie produktu (użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
<p>[Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów] To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dła środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinny skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.</p>	
	Deklaracja zgodności CE - bezpieczeństwo wyrobów na rynkach europejskich
<p>Oznakowanie CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektywy nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.</p>	