

**ZASILACZ DOGNIAZDKOWY IMPULSOWY****1. Wstęp**

Dziękujemy za dokonanie zakupu w sklepie BTO. Przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, prosimy o uważne jej przeczytanie.

**2. Przeznaczenie**

Urządzenie przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych z sieci 100...240V AC.

**3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie**

- Podłącz wtyk do odpowiedniego gniazda w zasilanym urządzeniu
- Podłącz zasilacz do gniazda 100...240V AC

**4. Środki ostrożności !**

- Nie przekraczać znamionowych parametrów pracy urządzenia.
- Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo-telewizyjnych znajdujących się w pobliżu.
- Nie naprawiać, nie modyfikuj urządzenia, ani nie dotykaj jego wnętrza. Występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii zasilacza.
- Nie rozbierać obudowy.
- W zasilaczu nie ma elementów, w tym także bezpieczników, które mogą być wymieniane przez użytkownika.
- Niebezpieczne napięcia mogą utrzymywać się w zasilaczu nawet po kilku minutach od jego wyłączenia.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Nie używaj zasilacz gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub dziwne dźwięki.